

LI-14 Meetunit

Lees deze instructies alvorens de meetunit te installeren!

De installatie moet geschieden door deskundig personeel.

***Hoge spanning!
Schakel altijd de netspanning af alvorens aan het systeem te werken.***



De LI-14 meetunit moet tussen de inverters en het net worden geïnstalleerd.

In de meetunit is aangegeven waar de inverters en waar het net moet worden aangesloten.

Schakel de netspanning en de inverters uit alvorens de aansluitingen te maken.

Stel zeker dat niemand per ongeluk de netspanning kan inschakelen terwijl u aan het werk bent.

Op alle delen in de meetunit staat netspanning als het net is aangesloten en ingeschakeld.

Controleer de instelling van de adres schakelaars voordat u de meetunit sluit. Zie de handleiding van de LI-12 of de LI-14.

Als de meetunit wordt geopend nadat deze in bedrijf is geweest, houd er dan rekening mee dat de shunt die naast de connectors zit erg heet kan zijn.

De beste opstelling van de meetunit voor wat betreft de data transmissie naar het display, is verticaal, op de muur gemonteerd.

De LED in de meetunit knippert als het display en de meetunit communiceren. De LED moet zo nu en dan aan gaan en weer uit. Het patroon is onregelmatig. Als de LED continu aan of uit is, is er geen communicatie met het display.

Leiderdorp Instruments
Dijkgravenlaan 17
2352 RN Leiderdorp
Postbus 319
2350 AH Leiderdorp

Telefoon: 071-5415514
Fax: 071-5418980
e-mail: info@leiderdorpinstruments.nl
www.leiderdorpinstruments.nl